

Anleitung: **Skoda Octavia 1Z5** Rücklicht wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: RÜCKLICHT – SKODA OCTAVIA 1Z5. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Rücklicht – Skoda Octavia 1Z5. Fachleute empfehlen:


- Ersetzen Sie beide Rücklichter gleichzeitig.
- Das Austauschverfahren ist für die rechten und linken Rücklichter identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: RÜCKLICHT – SKODA OCTAVIA 1Z5. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Öffnen Sie die Kofferraumklappe.



2 Entfernen Sie die Clips der Seitenauskleidung des Kofferraums.



3 Trennen Sie die Seitenauskleidung des Kofferraums heraus.




4 Entfernen Sie die Abdeckung des Rücklichts.




5 Trennen Sie den Kabelbaum vom Rücklicht.



6 Schrauben Sie die Befestigungen, die das Rücklicht mit der Karosserie verbinden, ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



7 Entfernen Sie das Rücklicht.



Austausch: Rücklicht – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

8 Entfernen Sie die Birne aus dem Gehäuse des Rücklichts.



9 Entfernen Sie gemeinsam mit der Birne die Birnenhalterung.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Rücklicht – Skoda Octavia 1Z5. Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.


10 Bauen Sie gemeinsam mit der Birne die Birnenhalterung ein.



Austausch: Rücklicht – Skoda Octavia 1Z5. Tipp:

- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.
- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.

11 Bauen Sie das neue Rücklicht ein.



Austausch: Rücklicht – Skoda Octavia 1Z5. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.


12 Schrauben Sie die Befestigungen, die das Rücklicht mit der Karosserie verbinden, ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



13 Bauen Sie die Birne in das Gehäuse des Rücklichts ein.



14 Verbinden Sie den Kabelbaum mit dem Rücklicht.




15 Bauen Sie die Abdeckung des Rücklichts ein.




16 Bringen Sie die Seitenauskleidung des Kofferraums an.




17 Bringen Sie die Clips der Seitenauskleidung des Kofferraums an.




18 Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



19 Schalten Sie die Zündung ab.



20 Schließen Sie den Deckel des Kofferraums.





WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA-AUTOS

RÜCKLICHT: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.